

ETT SMART HEM MED
SYSTEM NEXA



PRODUKTKATALOG



Med **SYSTEM NEXA** skapar du enkelt ett smart hem. Kombinera sändare, mottagare och sensorer efter dina behov. Alla produkter inom System Nexa kommunicerar trådlöst med varandra och räckvidden är upp till 30 meter.



VAD GÖR ETT SCENARIO?

Med ett scenario kan du utföra flera händelser i följd med endast ett tryck, det vill säga du kan tända, släcka och dimra valfritt antal enheter samtidigt.

Låt säga att du skall lägga dig i sängen och läsa. Då vill du släcka i taket, dimra fönsterlampan till 50% och samtidigt ha sänglampan på. Inga problem. Du ställer in dina enheter så som du vill ha dem och sparar dem i Scenario 1. Sedan räcker det med ett tryck på Smart-knappen så har du ditt "läsa-i-sängen" scenario. Smart!



SMART MODE MED SMART KNAPP

Smart-knappen är en scenariosändare som du kan spara upp till tre olika scenarion med. Du aktiverar sedan ditt scenario genom att trycka en, två eller tre gånger på Smart-knappen. Stäng av allt genom att hålla knappen intryckt en kort stund.

Använd mottagare med Smart Mode tillsammans med Smart-knappen.



X-LINK, SNABBPROGRAMMERING

Några av Nexas inbyggnadsmottagare har X-Link funktion som gör att man kan programmera mottagaren även efter installation via strömbrytaren. Läs mer i manualen för respektive mottagare.

Styr dina mottagare med telefonen via Nexa Smart Hub.



- Lätt att komma igång
- Använder Bluetooth med räckvidd upp till 30 meter
- Skapa timers som tänder/släcker vid ett specifikt klockslag
- Enkel att placera, inga kablar
- Styr alla System Nexa På/Av och dimmermottagare

BLE-1915/SET

Smart Hub och 2 x Plug-in, På/Av

Set med Smarthem Hub och 2 plug-in mottagare. Fjärrstyr samtliga självlärande System Nexa mottagare med App. Du kan styra från en, eller flera smartphones samt skapa timers. Enkel app för att konfigurera och styra upp till 64 enskilda enheter, skapa 16 timers, dela med obegränsat antal Smartphones.

Strömkälla Smart Hub	3V, 2 x AAA batterier
Art. nr.	14645
E-nummer (SV)	17 113 71
EL-nummer (NO)	45 145 12

Det finns olika typer av plug-in, på/av eller med dimmerfunktion samt för inomhusbruk eller utomhusbruk.



MYCR-2/SET

3 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

Komplett set med 3 mini plug-in och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan styra mottagarna individuellt eller i grupp och fungerar även med andra System Nexa mottagare.

Max belastning	2300 W
Art. nr.	14423
E-nummer (SE)	17 116 88
EL-nummer (NO)	45 145 81



MYCR-1/SET

2 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

Set med 2 plug-in och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har 16 kanaler som kan styras individuellt samt en gruppkanal för att styra alla samtidigt. Fungerar även med andra System Nexa mottagare.

Max belastning	3500 W
Art. nr.	14635
E-nummer (SE)	17 108 11
EL-nummer (NO)	45 145 40



MGDR-SET

1 x Plug-in På/Av för utomhusbruk och fjärrkontroll

Set med en plug-in för utomhusbruk (IP44) och nyckelringsfjärrkontroll. Perfekt till motorvärmare, utomhusbelysning, fontännpump eller annan utomhusutrustning. Självstängande lock.

Max belastning	3500 W
Art. nr.	14235
E-nummer (SE)	17 133 82
EL-nummer (NO)	45 145 80



Alla plug-in kan användas med valfri System Nexa sändare/fjärrkontroll samt Nexa Smart Hub och Nexa Bridge X.



MYCR-2300

Plug-in På/Av

Plug-inmottagare.

Max belastning	2300 W
Art. nr.	14641
E-nummer (SE)	17 113 73
EL-nummer (NO)	45 145 23

MYCR-100

Plug-in Dimmer

Plug-inmottagare med ställbar lägsta dimmernivå.

Belastning (min-max)	20-100 W / 3-25 W LED
Art. nr.	14642
E-nummer (SE)	17 113 72
EL-nummer (NO)	45 145 14



MYCR-3500

Plug-in På/Av

Plug-inmottagare med På/Av-knapp på mottagaren.

Max belastning	3500 W
Art. nr.	14631
E-nummer (SE)	17 108 10
EL-nummer (NO)	45 145 39

MYCR-250

Plug-in Dimmer

Plug-inmottagare med På/Av-knapp på mottagaren som aktiverar senaste inställda dimmernivå.

Belastning (min-max)	20-250 W / 3-120 W LED
Art. nr.	14632
E-nummer (SE)	17 108 09
EL-nummer (NO)	45 145 38



MGDR-3500

Plug-in På/Av – utomhusbruk

Plug-inmottagare för utomhusbruk (IP44). Perfekt till motorvärmare och utomhusbelysning. Självstängande lock.

Max belastning	3500 W
Art. nr.	14232
E-nummer (SE)	17 113 81
EL-nummer (NO)	45 145 79

MGDR-200

Plug-in Dimmer – utomhusbruk

Plug-inmottagare för utomhusbruk (IP44). Perfekt till dimbar LED-belysning utomhus. Självstängande lock.

Belastning (min-max)	20-200 W / 3-24 W LED
Art. nr.	14234
E-nummer (SE)	17 133 83
EL-nummer (NO)	45 145 77

MWST-1809**Väggsändare, 1 kanal**

Art. nr.	14216
E-nummer (SE)	17 109 36
EL-nummer (NO)	45 145 50

MWST-1812**Väggsändare, 2 kanaler**

Art. nr.	14226
E-nummer (SE)	17 109 37
EL-nummer (NO)	45 145 51

MRYT-1805**Väggsändare, vriddimner**

Art. nr.	14229
E-nummer (SE)	17 109 85
EL-nummer (NO)	45 145 52

MTHT-1806**Väggsändare, touch**

Art. nr.	14225
E-nummer (SE)	17 113 74
EL-nummer (NO)	45 145 74

WT-1**ELJO Trend, 1 kanal**

Art. nr.	14710
E-nummer (SE)	17 093 46
EL-nummer (NO)	45 145 45

WT-2**ELJO Trend, 2 kanaler**

Art. nr.	14720
E-nummer (SE)	17 093 47
EL-nummer (NO)	45 145 46

WTE-1**ELKO/Exxact, 1 kanal**

Art. nr.	14711
E-nummer (SE)	17 093 48
EL-nummer (NO)	45 145 24

WTE-2**ELKO/Exxact, 2 kanaler**

Art. nr.	14712
E-nummer (SE)	17 093 49
EL-nummer (NO)	45 145 25

Tänk på att en inbyggnads-mottagare skall installeras av behörig elektriker



MWMR-2300

På/Av med timer

Max belastning	2300 W
Art. nr.	14567
E-nummer (SE)	17 108 19
EL-nummer (NO)	45 145 36



MCMR-2000

På/Av

Max belastning	2000 W
Art. nr.	14227
E-nummer (SE)	17 113 79
EL-nummer (NO)	45 145 27



MCMR-3000

På/Av, 2 kanaler

Max belastning	2 x 1500 W
Art. nr.	14249
E-nummer (SE)	17 113 55
EL-nummer (NO)	45 145 75



WBR-2203

På/Av, universal

Max belastning	2300 W
Art. nr.	14630
E-nummer (SE)	13 608 97
EL-nummer (NO)	45 145 86



CMR-101

Dimmer, framkant

Belastning (min-max)	20-200 W/3-24 W LED
Art. nr.	14538
E-nummer (SE)	17 100 80
EL-nummer (NO)	45 145 42



MWMR-251

Dimmer, universal

Belastning (min-max)	20-250 W/3-120 W LED
Art. nr.	14568
E-nummer (SE)	17 108 07
EL-nummer (NO)	45 145 35



LDR-075

Dimmer, LED 12-24V

Max belastning	75 W @ 12 VDC
Art. nr.	14315
E-nummer (SE)	17 101 35
EL-nummer (NO)	45 145 43



MSOR-3500

På/Av för vägguttag

Max belastning	3500 W
Art. nr.	14458
E-nummer (SE)	17 108 08
EL-nummer (NO)	45 145 37



MJLR-2001

På/Av för elmotorer

Max belastning	1000 W
Art. nr.	14348
E-nummer (SE)	17 113 84
EL-nummer (NO)	45 145 72

Trådlösa dörrklockor med 150 meter räckvidd



MLR-1923/SET

Dörrklocka plug-in och tryckknapp

Art. nr.	18351
E-nummer (SE)	53 320 84
EL-nummer (NO)	45 145 70

MLR-1922/SET

Dörrklocka batteri och tryckknapp

Art. nr.	18361
E-nummer (SE)	53 320 85
EL-nummer (NO)	45 145 71

MLT-1924

Extra tryckknapp, vit

Art. nr.	18353
E-nummer (SE)	53 320 81
EL-nummer (NO)	45 145 65

MLR-1923

Extra dörrklocka, plug-in

Art. nr.	18352
E-nummer (SE)	53 320 82
EL-nummer (NO)	45 145 66

MLR-1922

Extra dörrklocka, batteri

Art. nr.	18362
E-nummer (SE)	53 320 83
EL-nummer (NO)	45 145 69

MLT-1925

Extra tryckknapp, svart

Art. nr.	18354
E-nummer (SE)	53 320 98
EL-nummer (NO)	45 145 87



Med signalförstärkare förlänger du räckvidden upp till 30 meter till.



LEST-701

Signalförstärkare

Repeterar inkommande signal. Placeras mellan sändaren och mottagaren för att få längre räckvidd.

Art. nr.	14335
E-nummer (SE)	17 113 72092 12
EL-nummer (NO)	45 145 49



WBT-2201

Inbyggadssändare, batteri

Kopplas samman med befintlig strömbrytare för att styra anslutna System Nexa mottagare.

Art. nr.	14629
E-nummer (SE)	13 608 95
EL-nummer (NO)	45 145 84



WBT-2202

Inbyggadssändare, 230V

Kopplas samman med befintlig strömbrytare för att styra anslutna System Nexa mottagare.

Art. nr.	14628
E-nummer (SE)	13 608 96
EL-nummer (NO)	45 145 85



Koppla flera mottagare till samma fjärrkontroll så kan du styra alla samtidigt.



MKFT-1704
Minifjärrkontroll för nyckelring

Enkel- och dubbelklick kommando.

Art. nr.	14533
E-nummer (SE)	17 108 02
EL-nummer (NO)	45 145 33



MEBT-1706
SMART-knapp, scenariosändare

Enkel- och dubbelklick kommando.

Art. nr.	14663
E-nummer (SE)	17 108 06
EL-nummer (NO)	45 145 34



LYCT-705
Fjärrkontroll

Styr 16 kanaler individuellt samt gruppstyrning.

Art. nr.	14603
E-nummer (SE)	17 092 38
EL-nummer (NO)	45 145 16



TMT-918
Fjärrkontroll med timer

Timerfunktion för 12 till- och frånslag per dygn samt slumptimer.

Art. nr.	14512
E-nummer (SE)	17 092 14
EL-nummer (NO)	45 145 09



MJLT-2005
Fjärrkontroll till MJLR-2000

För markiser, rullgardiner, fildukar etc. Vägghållare med magnetfäste.

Art. nr.	14253
E-nummer (SE)	17 114 38
EL-nummer (NO)	45 145 73



En sensor är en sändare som reagerar på något som händer, exempelvis en rörelse, att ljuset förändras eller en dörr som öppnas.



MIMST-1703

Rörelsevakt – inomhus

Passar med alla System Nexa På/Av mottagare

Tidsintervall	5 sek, 1, 5 eller 10 min
Art. nr.	14533
E-nummer (SE)	17 108 12
EL-nummer (NO)	45 145 32



MEST-1701

Magnetkontakt – inomhus

Passar med alla System Nexa På/Av mottagare

Tidsintervall	5 sek, 1, 5 eller 10 min
Art. nr.	14233
E-nummer (SE)	17 108 13
EL-nummer (NO)	45 145 29



LMDT-810

Rörelsevakt – utomhus

Passar med alla System Nexa På/Av mottagare

Tidsintervall	5 sek, 1, 5 eller 10 min
Art. nr.	14430
E-nummer (SE)	17 093 86
EL-nummer (NO)	45 145 08



LBST-604

Skymningsrelä – utomhus (IP56)

Passar med alla System Nexa På/Av mottagare

Avstängningstimer	2–8 timmar
Art. nr.	14332
E-nummer (SE)	17 092 13
EL-nummer (NO)	45 145 17