

ZWD-104 Z-WAVE Adapter

NEXA

sv Med ZWD-104 adapter blir Nexa Bridge 3 kompatibel med Z-Wave produkter från en stor mängd tillverkare.

en With the ZWD-104 adapter, Nexa Bridge 3 becomes compatible with Z-Wave products from a large number of manufacturers.

no Med ZWD-104-adapteren blir Nexa Bridge 3 kompatibel med Z-Wave-produkter fra et stort antall produsenter.



Installation



- sv**
1. Montera Z-Wave adaptern i den medföljande USB kabeln.
 2. Stäng av Nexa Bridge 3
 3. Anslut USB kabeln i kontakten enligt bild
 4. Starta Nexa Bridge 3

Protokoll: Z-Wave Plus, 868.42 MHz (EU)

- en**
1. Mount the Z-Wave adapter in the included USB cable.
 2. Turn off Nexa Bridge 3
 3. Connect the USB cable as shown.
 4. Start Nexa Bridge 3

Protocol: Z-Wave Plus, 868.42 MHz (EU)

- no**
1. Monter Z-Wave-adapteren i den medfølgende USB-kabelen.
 2. Slå av Nexa Bridge 3
 3. Koble USB-kabelen til kontakten som vist
 4. Start Nexa Bridge 3

Protokoll: Z-Wave Plus, 868.42 MHz (EU)

sv Sorteras som elavfall

en Sorted as electrical waste

no Sortert som elektrisk avfall

